
### MTX 2959 mtc14-Decoderpaltine Rev. 1.0

### Beschreibung

# Einführung

In diesem Projekt ist eine Digitalplatine mit mtc14-Digitalschnittstelle für die Minitrix Diesellok BR 216 090-1 (2959) beschrieben.

Diese Platine ersetzt 1:1 die vorhandene Platine und bietet zusätzlich eine Möglichkeit zum Anschluß von LED's für Front- und Rückbeleuchtung.



## **Achtung:**

Die Platinendicke muß 1,0 mm betragen!


#### Einbau

Es ist notwendig den Motor mit Litzen an die Lötpunkte M1 und M2 anzuschließen. Die Drossel kann in der Regel verbleiben. Wichtig ist dabei, dass zwischen Motor und Chasis sowie sonstigen leitfähigen Teilen keine Verbindungen bestehen.

Die Gleisspannung wird an den Lötpunkten **G1** und **G2** angeschlossen. **G2** wird bei dieser Lok über die Achsen der Drehgestelle auf das Metallchassis und über die Schraubbefestigung auf die Platine übertragen.

Die kleine Platine aus dem Bodenbereich des Chassis wird weiterhin zur Stromversorgung genutzt. Anschluß an Lötpunkt **G1**. Ggf. ist der Kondensator je nach Regelverhalten der Decoders zu entfernen.

**G2** ist mit dem Metallchassis verbunden.




Lok mit Originalbeleuchtung



# **Beleuchtung**


#### Original:

Auf der Unterseite der Digitalplatine befinden sich rechts und links je eine Lötfläche an denen Metallzungen angelötet werden können um die vorhandene Glühlampen weiterhin zu nutzen,



#### LED:

Falls die Originalbeleuchtung durch LED ersetzt wird, befinden sich auf der Oberseite der Digitalplatine Lötpunkte für Vorwärts- (LV) und Rückwärtsfahrt (LR). G2 ist der gemeinsame Rückleiter.



Mit den Löt-Jumpern wird die Beleuchtungs-Varinate ausgewählt.

Löt-Jumper neben Fahrtrichtungspfeil:

Brücke 1 nach Mitte: LED

Brücke 3 nach Mitte: Glühlampen

Löt-Jumper ohne Fahrtrichtungspfeil:

Brücke 1 nach Mitte: Glühlampen


Brücke 3 nach Mitte: LED

#### **BOM**

Reference	Value	Package	Manufacturer	Part
R1, R2, R3, R4	1k	SMD 0805		Widerstand
J1	0.5K-QX-14PWB	FPC / FFC	HDGC	Verbinder

#### Verbinder J1:

Fahrzeugseitig werden FPC / FFC Verbinder vom Typ AVX 6238 oder ähnlich verwendet. Für die Einhaltung der Norm ist entscheidend, dass die verwendeten Klemmleisten für 0,3 mm starkes Platinenmaterial spezifiziert sind, ein Anschlussraster von 0,5 mm und nur einseitig Kontakte haben.



Das Maß C muß 7,60 mm betragen!

# Verbinder-Spezifikation:

Operating Temperature Range	-55°C~+85°C	
Locking Feature	Clamshell	
Number of Contacts	14	
Height Above Board	1mm	
Contact Type	Bottom Contact	
Mounting Type	Surface Mount	
FFC, FCB Thickness	0.3mm~0.3mm	
Pitch	0.5mm	

# **Versionsinformation:**

#### **Revision 1.0:**

Erste Version